

# **Твой друг слуховой аппарат!**

(рекомендации по уходу за слуховым аппаратом)



*Обед узнают по кушанью,*

*а ум — по слушанью!*

*Твой друг слуховой аппарат поможет*

*тебе слушать!*

## **Хранение слухового аппарата**

Если Вы на некоторое время сняли слуховой аппарат, выключите его и откройте крышку батарейного отсека. Во-первых, это продлит срок службы элемента питания, во-вторых, предотвратит случайное возникновение обратной связи. Свистящий звук привлекает внимание детей или домашних животных, в результате чего аппарат может оказаться сломанным.

Если Вы не собираетесь пользоваться слуховым аппаратом в течение длительного периода, обязательно выключите его и выньте батарейку, после чего положите его в герметичный футляр. Храните аппарат в сухом и прохладном месте, недоступном для детей и домашних животных. Не подвергайте его действию высокой температуры, прямых солнечных лучей или электромагнитных излучений.

Ночью слуховой аппарат рекомендуется хранить в специальном контейнере для сушки, содержащем влагопоглощающую капсулу.

## **Чистка и уход за слуховым аппаратом**

Мыть слуховой аппарат в воде, протирать спиртом, растворителем или каким-либо другим, не предназначенным специально для этого, чистящим средством категорически **запрещается!**

Слуховой аппарат прослужит гораздо дольше, если Вы будете содержать в чистоте уши, регулярно мыть голову и протирать спиртовым раствором кожу за ушной раковиной, по крайней мере, 1 раз в неделю.

Когда Вы берете аппарат в руки, обязательно держите его над мягкой поверхностью, чтобы не повредить, если Вы случайно его уроните.

Слуховой аппарат необходимо оберегать от действия высокой температуры, сильного холода, влаги и электромагнитного излучения.

Не кладите его возле отопительных приборов, вблизи от работающего телевизора и компьютера, не оставляйте лежать под прямыми лучами солнца.

Его нужно снимать во время таких медицинских обследований, как рентген, флюорография, компьютерная томография и др.

Аппарату могут повредить всевозможные химические средства: растворители, средства от насекомых, духи, лосьоны и др.

Не берите аппарат, если Ваши руки влажные после использования этих средств, — подождите, пока они высохнут.

Обязательно снимайте аппарат, когда пользуетесь лаком для волос.

Когда человек носит слуховой аппарат достаточно долго, он привыкает к нему и перестает обращать на него внимание. Поэтому перед тем, как заняться плаванием или принять душ, обязательно проверьте, вынули ли Вы аппарат из уха.

Слуховой аппарат необходимо содержать в сухом состоянии. Высокая влажность и водяной пар, конденсирующийся в аппарате в течение суток, становятся причиной коротких замыканий и увеличенного потребления тока. Это явление особенно часто наблюдается летом. Агрессивный водяной пар атакует электронные элементы слухового аппарата, вызывая их повреждения. Этого можно избежать, используя специальные капсулы для сушки, которые поглощают излишнюю влагу. На ночь капсулу вместе со слуховым аппаратом следует положить в герметичный контейнер для сушки.

Если Вы нечаянно намочили слуховой аппарат, например, попали под дождь, выньте из него батарейку, протрите насухо ее и аппарат, после чего положите аппарат в контейнер для сушки.

Ни в коем случае не пытайтесь просушить аппарат в духовке, в микроволновой печи или с помощью фена! Это неизбежно приведет к поломке аппарата.

**Будьте внимательны и осторожны!**